



INFORMATIONS IMPORTANTES

Nos équerres FORFIX ont été spécialement conçues pour garantir un support robuste et fiable pour nos plans pour salle de bain.

Nous conseillons vivement leur utilisation pour la fixation au mur de vos plans.

Cependant, il est important de souligner que la fixation au mur requiert une attention particulière afin d'assurer la stabilité et la sécurité de votre installation. Voici quelques informations essentielles à prendre en compte :

- Le mur sur lequel seront fixées les équerres joue un rôle crucial dans la stabilité globale de votre plan vasque. Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du plan.
- Il incombe au client de vérifier la solidité du mur avant d'entreprendre l'installation. En cas de doute sur la capacité du mur à supporter la charge, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié.
- La visserie nécessaire à la fixation des équerres au mur n'est pas fournie avec le produit. Le choix de la visserie dépend de la nature du support (type de mur, matériau, etc.). Veillez à utiliser une visserie appropriée pour garantir une fixation sécurisée.

Fidelem se décharge de toute responsabilité en cas d'arrachement des équerres dû à une fixation sur un support non adapté ou non conforme aux recommandations fournies dans la notice d'installation.

Ne pas installer un meuble dans une pièce dont l'ambiance n'est pas sèche (plâtre, ciment, colle en cours de séchage) ou suffisamment chauffée.

Dévisser la plaque d'aggloméré de protection et les équerres de fixation (conserver les vis de fixation des équerres aux taquets).

Marquer au mur l'emplacement des équerres. Le plan doit être installé de façon plane et de niveau.

Pour l'implantation des équerres :

- L'épaisseur du plan au dessus des équerres est de 48 mm.
- Contrôler l'entraxe entre les taquets sous le plan pour déterminer l'espace entre les équerres.

Fixer les équerre au mur. S'assurer que la structure du mur peut supporter le poids du plan. Utiliser le mode de fixation correspondant au type de mur (bois, béton, plaque de plâtre) pour fixer les supports d'attaches murales. Ne pas utiliser la visserie fournie mais une visserie adaptée à la structure de votre mur.

Poser le meuble sur les équerres et vérifier sa planéité avec un niveau. Utiliser des cales de réglage si nécessaire.

Laisser un jeu de 3 mm entre le mur et le plan.

Une fois le plan ajustée, le fixer aux équerres en utilisant la visserie fournie.

Réaliser un joint d'étanchéité entre le plan et le mur.