

UTILISATION ET ENTRETIEN DU STRATIFIÉ ET DU COMPACT

Les stratifiés et les Compacts utilisés pour les plans de travail FIDELEM répondent à la norme EN438. Cependant, il est nécessaire de respecter certaines recommandations d'utilisation et d'entretien afin de préserver l'aspect d'origine de son plan de travail.

LA PROTECTION DES SURFACES

Protéger les surfaces contre la chaleur

La chaleur peut entraîner une dégradation de la surface. Ne jamais poser directement sur votre plan de travail des plats sortant du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement un dessous de plat.

Protéger les surfaces des rayures

Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau, utiliser systématiquement une planche à découper.

Ne pas faire glisser d'objets abrasifs sur la surface stratifiée (assiettes céramiques...). Sur les surfaces sensibles proscrire tous frottements et utiliser des sets de table ou autre protection. Proscrire l'usage d'éponges abrasives pour l'entretien.

Protéger les surfaces contre les taches

Nettoyer immédiatement toutes salissures pour ne pas endommager irrémédiablement la surface. Tout liquide renversé doit être épongé afin d'éviter toutes traces, auréoles ou dépôts de calcaire. Ne laisser stagner aucun liquide sur le plan même de l'eau. Placer une protection entre la cafetière ou théière et le plan de travail pendant les opérations de détartrage.

LE NETTOYAGE DES SURFACES

L'entretien courant

Nettoyer la surface à l'aide d'une éponge non-abrasive savonneuse ou utiliser un détergent ménager doux. Rincer à l'eau claire, puis sécher la surface avec un chiffon doux (type microfibres).

Procéder à un nettoyage de toute la surface, ne pas se limiter à la zone souillée afin d'éviter la création d'auréoles.

Proscrire l'usage de détergents abrasifs, acides ou alcalins (crème à récurer, anticalcaire, nettoyant à base de soude, bicarbonate de soude, eau de javel, acide chlorhydrique, ...). Ne pas réaliser de nettoyage à sec.

Le détachage

Pour les taches rebelles, utiliser dans un premier temps un solvant organique (ex : Chanteclair), rincer et essuyer à l'aide d'un chiffon doux (type microfibres). Si cela n'est pas efficace, utiliser une éponge magique (attention, à ne pas utiliser sur toutes les structures, nous consulter).

En cas de taches persistantes (encre, vernis, peinture...), utiliser avec précaution des solvants usuels (dissolvant, acétone, white spirit, alcool ménager) et répéter les étapes de nettoyage courant (savonner, rincer, sécher). Procéder à un pré-test sur une petite surface. Se référer à la notice des fabricants pour le protocole d'utilisation.

Attention, les solvants ne doivent jamais entrer en contact avec les chants ABS.

